

СОГЛАСОВАНО
с общим собранием
работников
МБУ ДПО «Старооскольский
центр развития образования»
протокол
от «29» августа 2025 г.
№ 6

РАССМОТРЕНО
на заседании
научно-методического совета
МБУ ДПО «Старооскольский
центр развития образования»
протокол от «27» августа
2025 г. № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ДПО
«Старооскольский центр
развития образования»
от «01» сентября 2025 г.
№ 192-од

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА В МБУ ДПО «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
– Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
N 273-ФЗ;
– 223 ТК РФ «Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское
обеспечение работников»;
- 1.2. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в МБУ
ДПО «Старооскольский центр развития образования» (далее – Центр), что создает
благоприятные условия для жизнедеятельности организма слушателей и
работников.
- 1.3. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу
директора «Об организации питьевого режима в МБУ ДПО «Старооскольский
центр развития образования», настоящего Положения и «Правил употребления
бутилированной воды и пользования диспенсером слушателями и работниками».

2. Организация питьевого режима.

- 2.1. В Центре предусмотрено обеспечение слушателей и работников
питьевой водой, согласно гигиеническим требованиям.
- 2.2. Питьевой режим организован через пользование диспенсером с водой,
расфасованной в емкости (бутилированной).
- 2.3. Для слушателей и работников должен быть обеспечен свободный
доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в Центре.
- 2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые
стаканчики и контейнеры для сбора посуды одноразового применения.
- 2.5. Бутилированная вода имеет документы, подтверждающие ее
происхождение, качество и безопасность.
- 2.6. С целью бесперебойного обеспечения водой замена емкостей с водой
производится систематически.
- 2.7. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция
(промывка) устройств раздачи воды (диспенсеров) не реже 1 раза в полгода.
- 2.8. Диспенсеры устанавливаются в холле или в аудиториях Центра.
- 2.9. В Центре определено место хранения полных бутылей с водой и
пустой тары. В данном помещении соблюдаются санитарно-гигиенические нормы
и правила.

2.10. В Центре назначены ответственные за организацию заказа, получение, хранение и утилизацию воды, а также за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации питьевого режима.

3. Правила безопасности при эксплуатации диспенсера.

3.1. Запрещается устанавливать на диспенсер какие-либо предметы, которые могут быть не безопасны при падении.

3.2. При механических нагрузках краны диспенсера могут быть повреждены, поэтому их не используют во время переноса и оберегают от ударов.

3.3. В диспенсер не наливают горячую воду, это может его повредить.

3.4. Приемную часть диспенсера не оставляют открытой, чтобы в емкость не попали пыль или насекомые.

3.5. Обслуживание диспенсера и его санитарная обработка должны проводиться только специалистом фирмы поставщика или специализированной организации.

4. Установка диспенсера.

4.1. Диспенсер устанавливают для использования бутилированной воды в помещении с температурой от 10 до 38°C.

4.2. Устанавливают диспенсер на твердую, ровную поверхность.

4.3. Не устанавливают диспенсер возле устройств, которые находятся под электрическим напряжением, обогревающей техникой, или под прямыми солнечными лучами.

5. Правила пользования диспенсером.

5.1. Эксплуатация диспенсера должна осуществляться согласно заводской Инструкции по эксплуатации.

5.2. Необходимо снять с крышки бумажную или полиэтиленовую этикетку.

5.3. Следует аккуратно установить бутылку на фиксатор, находящийся в горловине аппарата (фиксатор должен точно войти в отверстие, находящееся в горловине бутылки). Когда пузырьки воздуха перестанут поступать в бутылку с водой, диспенсер готов к работе.

5.4. Чтобы набрать воду, нужно нажать на рычаг крана, при этом подставив под кран посуду.

5.5. В случае если не планируется пользоваться диспенсером на протяжении длительного периода времени (от нескольких недель и более), необходимо:

- поставить в известность ответственное лицо;
- ответственный работник обязан снять бутылку с водой с диспенсера;
- слить воду через кран воды;
- просушить диспенсер в течение суток;
- установить пробку в сливной штуцер;
- упаковать диспенсер в коробку (целлофановый пакет, стрейч пленку).

5.6. О неприятном запахе, вкусе воды, о зеленом налете в бутылке, помутнении воды необходимо информировать лицо, ответственное за организацию питьевого режима.

5.7. Ответственный за организацию питьевого режима должен следить за

указанным на крышке бутылки сроком годности, чтобы не употреблять просроченный продукт.

6. Правила очистки диспенсера.

6.1. При замене бутылей или в случае, если диспенсер остается без бутылки на какой-то период времени, в него могут попасть микроорганизмы из воздуха, которые в чистой, мало минерализованной воде быстро размножаются. Это может привести к изменению вкусовых качеств воды после прохождения через диспенсер. Потому специалисты компании поставщика диспенсеров, один раз в полгода производят обязательную санитарную обработку диспенсера.

6.2. Рекомендуется периодически очищать поверхность диспенсера от пыли, пятен, а также протирать краны и промывать поддон диспенсера для стекания воды.

6.3. Для очищения поверхности диспенсера нужно пользоваться мягким моющим средством. Запрещается использовать бензин, керосин и другие растворы либо предметы, которые могут повредить поверхность диспенсера.

7. Действия, недопустимые при эксплуатации диспенсера.

7.1. В целях защиты воды запрещено брать воду из аппарата, менять бутылки и производить санитарную обработку человеку с инфекционными заболеваниями.

7.2. Запрещается пропускать через аппарат жидкости, которые не предусмотрены производителем (воду из - под крана, кипяченую воду и т.п.).

7.3. Недопустимо самостоятельно чинить аппарат.

7.4. Нельзя использовать бутылку из-под воды или аппарат в качестве подставки.

7.5. Запрещается ломать аппарат.

7.6. Запрещается выливать жидкость в накопитель.

7.7. Категорически недопустимо перемещать аппарат вместе с бутылкой и/или ставить на бок.

7.8. Нельзя распылять ароматические и абразивные материалы вблизи аппарата и использовать их для очистки внешних сторон аппарата.

7.9. Запрещается устанавливать бутылку с защитной наклейкой на крышке.

7.10. Запрещается использовать диспенсер для других целей кроме осуществления питьевого режима.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее Положение рассматривается на научно-методическом совете Института, согласовывается с общим собранием работников Центра и вводится в действие приказом директора Центра.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с Уставом Центра.

8.3. Настоящее Положение действует до его замены новым.